

Doe **nooit** de originele firmware met de hu1.6, altijd met de humax control center.

Doe het volgende:

- A) Sluit de nulmodem kabel aan.
- B) Laadt met hcc de originele firmware.
- C) Klik op laden naar stb.
- D) Zet de humax aan aan de achterzijde (let op bij het aansluiten altijd de humax uitzetten aan de achterkant). Hij zal nu de orginel firmware laden, wacht ot op de display end knippert druk dan op de standby knop.
- E) Zet de humax weer uit aan de achterzijde.
- F) Laadt de nieuwe firmware bv de 3.3 EMU 2.01 met de hu1.6.
- G) Klik weer op send to stb (het kan zijn dat je een melding krijgt van alert firmware not oke download altijd de firmware van Tuxonhumax nemen.
- H) Wacht tot end knippert en druk dan op de standby knop en zet de humax aan de achterzijde uit.
- I) Zet er nu een nieuwe settingslijst in met de hu1.6.

Alle programma's zijn te downloaden op onderstaande url's.

Downloader en firmware: (wel even registeren)
<http://www.kamaradski.nl/josje/>

Settingslijst PET123
<http://www.humaxsettings.tk/>

ORIGINEEL