

Hoe verander ik een key in de Strong met sattracker firmware.

Ga in het menu naar het nummer 9

Kies bovenaan de codering die je wilt bewerken Bv. Seca/Viaccess

Daaronder ga je op zoek naar de gewenste provider dus door verandering van nr zie je daaronder ook de provider nr veranderen .

Bv.

Wij gaan op zoek naar de provider 007800 ,dit is de Tps provider in Viaccess op de Hotbird.en daar gaan wij nu even kijken naar de zender Ab Moteurs.

- Ga naar Hotbird en zet je decoder op Ab moteurs.
- Vervolgens ga je naar het menu en klikt op nr 9
- Kies bovenaan de codering die je wilt bewerken ,dus in dit geval Viaccess
- Daaronder ga je op zoek naar de gewenste Id nr (verander) tot je in het vakje daaronder 00780a ziet verschijnen.
- Als nu alles goed is zie je aan de rechterkant de volgende keys staan
- Index 08: 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
- Index 09: 60 6C 85 DA 02 41 90 61
- Index 0A: 71 15 CE 2E F8 36 42 20
- Staat er nu Bv voor key OA een ander key dan gaan wij deze veranderen naar 71 15 CE 2E F8 36 42 20
- Selecteer de te veranderen key en druk één maal op Ok.Breng nu met de afstandsbediening de nieuwe letters en cijfers in ,voor de F gebruik je de pilot knop links bovenaan je afstandsbediening.Eenmaal alles ingebracht bevestig je met Ok en verlaat het menu ,en kijk nu of je beeld hebt.
- Nu kan het zijn dat je nog geen beeld hebt en wij eerst nog de Pid instellingen moeten nakijken.
- Terwijl je nu op ons voorbeeld Ab Moteurs staat klik je op de + van de afstandbediening vervolgens op B dan zet je het nr. 2 op none en gaat naar nr1 ,er opent een tabel en daarin schrol je tot je op de provider staat in dit geval 00780a en klik dan op het bijhorend nr van die lijn .
- Nu zou de auto pid moeten juist staan en zou je beeld moeten hebben.
- Succes