

Het updaten van de XCam met softcam keys via een fun 6 kaartje

Neem een fun kaartje (fun 6)  
Haal bij ons de softcam file op  
Laad XFlach.hex  
Laad softcam hex

Schrijf.

Zet je decoder op een free to air zender  
Zet de decoder af  
Breng het kaartje in de module en start terug de decoder  
Ga naar het menu  
conditionele acces  
als je bovenaan ziet staan XCam 1.04 of een hogere versie klik dan aan  
en nu begint het program te laden  
Je ziet onderaan een teller verder gaan  
deze laad meestal niet volledig ,maar aan het einde als deze niet meer verder gaat neem je het  
kaartje eruit en sluit de decoder af.  
Nu start je terug de decoder gaat terug naar menu conditionele acces en klik op settings en dan  
op default keys.  
terug afsluiten en opstarten en nu staan alle nieuwe keys erin.

SUCCES

LuxSat Satellite